

Kurzanleitung

für die Verbindung zwischen TSG und PC/Notebook über WLAN-Router

Lieferumfang

- WLAN-Router (TP-Link TL-WR810N, 300Mbps)
- TSG Webinterface
- Netzwerkkabel (2m Blau)
- Kurzanleitung

Einrichten

1. TSG Webinterface mit TSG verbinden (Flachkabelstecker auf X6 Extension-Connector vom TSG).
2. WLAN-Router über Netzwerkkabel mit dem TSG Webinterface verbinden.
3. WLAN-Router mit Netzspannung versorgen.
4. WLAN mit Hilfe der untenstehenden Daten im PC/Notebook konfigurieren.
5. Browser öffnen und in die Adressleiste <http://172.16.1.150> eingeben.

Konfigurationsdaten

- WLAN-SSID: lul-webinterface
- WLAN-KEY: webinterface
- WLAN-Verschlüsselung: Version: WPA2-PSK, Encryption: AES.

Guide de démarrage rapide

pour la connexion entre TSG et PC / ordinateur portable via un routeur WiFi sans fil

Contenu de livraison

- WiFi-routeur (TP-Link TL-WR810N, 300Mbps)
- TSG Webinterface
- Câble de réseau (2m Bleu)
- Guide de démarrage rapide

Installation

1. TSG Webinterface connecter avec TSG (connecteur de câble plat sur le connecteur d'extension de X6 de TSG).
2. Connectez WiFi routeur sans fil via le câble réseau du TSG Webinterface.
3. Routeur sans fil avec une tension d'alimentation.
4. Configurez WiFi en utilisant les données ci-dessous dans le PC / ordinateur portable.
5. Ouvrez votre navigateur Web et tapez dans la barre l'adresse <http://172.16.1.150>.

Données de configuration

- WiFi-SSID: lul-webinterface
- WiFi- CLÉ: webinterface
- Wi-Fi Cryptage: version: WPA2-PSK, encryption: AES.

Verkorte handleiding

voor de configuratie van de draadloze verbinding tussen TSG-aandrijving en PC/laptop

Leveringsomvang

- WLAN-Router (TP-Link TL-WR810N, 300Mbps)
- TSG Webinterface
- Netwerkkabel (2m Blauw)
- Verkorte handleiding

Aansluiten

1. Verbind de TSG Webinterface met de TSG print door de FC-stekker van de TSG webinterface aan te sluiten op uitbreidings-connector X6.
2. Verbind de TSG Webinterface d.m.v. de netwerkkabel met de poort van de WLAN-Router.
3. Sluit de adaptor en schakel de spanning in.
4. Configureer de draadloze verbinding met de PC/laptop d.m.v. de onderstaande gegevens.
5. Open de browser en geef het IP-adres van de TSG webinterface in in het adresveld. Standaard is ingesteld <http://172.16.1.150>.

Configuratiegegevens

- WLAN-SSID: lul-webinterface
- WLAN-KEY: webinterface
- WLAN- coding: version: WPA2-PSK, encryption: AES.

